

# アーバン関東 サービスエリア図

- ・新宿中継局
- ・八王子中継局
- ・江東中継局
- ・新横浜中継局
- ・横浜中継局
- ・千葉中継局
- ・佐原中継局
- ・つくば第2中継局
- ・大宮南中継局
- ・埼玉西中継局
- ・秦野中継局

## 凡例



70%以上の地点において、メリット3以上の通話ができる地域

注 移動局空中線 地上高 約1.5m  
Gi : 4.0dBi (5Dケーブル 5m)

サービスエリア内では、車載端末で移動しながらほとんど支障なく通話できますが、トンネル、地下街、建物内、ビル影等で電波が弱いか届かない場所などでは通話が途切れたり、ご使用になれないことがあります。またアンテナ一体型の携帯型やポータブル型の無線機をご使用になる場合は、エリアが若干狭くなる場合があります。  
また、指令局や防災無線同報子局については、電波を良好に受信できる場所に適切なアンテナを設置する必要があります。一方、屋上や柱などアンテナを高い場所に設置する場合には、サービスエリアの外でも通話できる場合がありますので詳しくは最寄の販売店やセンターにご相談ください。

## 一般財団法人移動無線センター 関東センター

東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー34F  
TEL 03(5323)5510 FAX 03(5323)5532

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1 地方図を複製したものである。  
(承認番号 平25(複製、第153号))

