


MCAアドバンス

サービスエリア図



| 凡例 | |
|----|-------------------------|
| | 中継局 |
| | MCAアドバンスコア サービスエリア |
| | MCAアドバンスコア サービスエリア(計画中) |

- 「MCAアドバンスプラス」プランをご利用の場合は、「MCAアドバンスコア」のサービスエリアに加えて、MVNO網「(株)NTTドコモ」のLTEサービスエリアをご利用いただけます。
- 本エリア図は実測走行結果を参考にしたシミュレーションエリアを基に作成しています。
- 実際のエリアと異なる場合がありますのでご了承ください。

資料請求や詳細については各センターへお問い合わせください。

| | |
|---------|---|
| 北海道センター | 〒060-0061 札幌市中央区南一条西5丁目20 郵政福祉札幌第一ビル8F TEL: 011-222-7291 FAX: 011-231-6309 |
| 東北センター | 〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目15-1 ルナール仙台14F TEL: 022-265-2205 FAX: 022-265-2257 |
| 関東センター | 〒163-1034 新宿区西新宿3丁目7-1 新宿パークタワー34F TEL: 03-5323-5510 FAX: 03-5323-5532 |
| 信越事務所 | 〒951-8061 新潟市中央区西堀通六番町866 NEXT21ビル13F TEL: 025-226-5566 FAX: 025-226-5100 |
| 沖縄事務所 | 〒900-0033 那覇市久米2丁目2-20 大同火災久米ビル8F TEL: 098-869-0438 FAX: 098-869-0478 |
| 東海センター | 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル23F TEL: 052-581-2461 FAX: 052-569-1700 |
| 近畿センター | 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4-8 エスリードビル本町13F TEL: 06-6271-7123 FAX: 06-6271-0335 |
| 北陸事務所 | 〒920-0031 金沢市広岡1丁目5-23 金沢第一ビル6F TEL: 076-231-0082 FAX: 076-231-0084 |
| 中国センター | 〒730-0806 広島市中区西十日市町9-3 三井住友海上広島ビル8F TEL: 082-232-8484 FAX: 082-232-8883 |
| 九州センター | 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目1-1 アクロス福岡11F TEL: 092-725-8811 FAX: 092-725-6066 |

MCAアドバンスの詳細情報はこちら

<https://www.mrc.or.jp/service/advmca/>



一般財団法人 移動無線センター
〒163-1034 新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー34F
TEL: 03-5323-5510 FAX: 03-5323-5532

